

Cassaforte con combinazione elettronica

Programmazione del codice di accesso



- Lasciare aperto lo sportello della cassaforte durante questa procedura.
- Tenere premuto il pulsante rosso sul lato interno dello sportello (fig. 1) finché non si sente un doppio bip. A questo punto si accende una luce gialla sul frontale. (fig.2)
- Inserire ora il codice numerico desiderato. La lunghezza del codice deve essere compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 8 numeri.
- Per memorizzare il codice, tenere premuto il tasto "A" o "B" per circa 15 secondi. (fig.3)
- Un doppio segnale acustico e lo spegnimento della spia gialla confermano la memorizzazione della combinazione.
- Per verificare se il codice è stato attivato correttamente, immettere la combinazione appena inserita.
- Effettuare questa operazione con una porta ancora aperta.

Utilizzo della cassaforte

Per aprire e chiudere la cassaforte, procedere come segue



- Immettere il codice personale seguito da "A" o "B". Viene emesso un segnale acustico e si accende una spia verde. (fig.1)
 - Ruotare la manopola in senso orario entro 5 secondi per aprire la porta. (fig. 2)
- CHIUDERE**
- Chiudere completamente la porta e ruotare la manopola in senso antiorario. Verificare di persona che la porta sia bloccata.
 - Attenzione!
 - Se si inserisce un codice errato per tre volte di seguito, è necessario attendere venti minuti prima di effettuare un altro tentativo. Se poi si inserisce nuovamente per tre volte un codice errato, è necessario attendere 5 minuti.