

Kluis met elektronische combinatie

Programmeren van de toegangscode



- Laat tijdens deze procedure de deur van de kluis open.
- Houdt de rode knop aan de binnenzijde van de deur (fig.1) ingedrukt totdat u een dubbele pieptoon hoort. Op de voorzijde licht nu een geel lampje op. (fig.2)
- Voer nu de gewenste cijfercode in. De lengte van de code dient minimaal 3 en maximaal uit 8 cijfers te bestaan.
- Om de code op te slaan houdt u toets "A" of "B" circa 15 seconden ingedrukt. (fig.3)
- Een dubbele pieptoon en het uitgaan van het gele lampje bevestigen dat de combinatie is opgeslagen.
- Om te controleren of de code juist geactiveerd is toetst u de zojuist ingevoerde combinatie in. Doe dit met een nog steeds geopende deur.

Gebruik van de kluis

Ga als volgt te werk om de kluis te openen en te sluiten:



OPENEN

- Geef uw persoonlijke code in gevolgd door "A" of "B". Een pieptoon luidt en er gaat een groen lampje branden. (fig.1)
- Draai binnen 5 seconden de draaiknop met de klok mee om de deur te openen. (fig 2.)

SLUITEN

- Sluit de deur volledig en draai de draaiknop een slag tegen de klok in. Overtuig uzelf ervan dat de deur vergrendeld is

Attentie!

In het geval dat u drie maal opeenvolgend een foutieve code invoert, dient u twintig minuten te wachten alvorens een nieuwe poging te doen. Mocht u daarna nogmaals drie maal een foutieve code invoeren is het nodig 5 minuten te wachten.